■ Воздушный насос

■ A2

Инструкция пользователя	[01 -04]
用户手册	[05 -08]
Benutzerhandbuch	[09 -12]
取扱説明書	[13 -16]
Manuale d'uso	[17 -20]
Manual de usuario	[21 -24]
Manuel de l'Utilisateur	[25 -28]

Комплектация

Насос	×1
Шланг	×1
Зарядный кабель USB	×1
Сумка для хранения	×1
Клапан	×1
Игла для мяча	×1
Велосиз. крепление	×1
Отвертка	×1
Винт	×2
Резиновая прокладка	×1
Заглушка	×1

Детали



Кнопки

Нажать	Нажать/ Отпустить	Выбрать вкл.измерение	Повысить давление	Понизить давление
Удерживать	Вкл./ Выкл. питание	Вкл./ Выкл. подсветку	Сброс вкл./ Выкл. звука, вибрации	Быстро повысить

01

Накачивание

	Автомобиль	Дорожный велосипед	Горный велосипед	Мяч
Рекомендуемое давление	2.3-2.5bar	100-120psi	30-50psi	7-9psi
Время накачивания	8-12sec	2-2sec	2-2sec	0.5-1sec
Количество накачиваний	1 (20-30bar/PSI)	4-6 (70PSI/bar)	6-8 (90PSI/bar)	15-20

Порядок накачивания

01. Подключите шланг насоса к колесу, а другой к клапану шины. Шланг французского клапана установите прилагаемым клапаном.

02. Удерживайте кнопку питания для включения насоса. На дисплее отобразится текущее давление.

03. Нажмите кнопку для переключения единиц измерения (бар/фунты/кПа). Чтобы выбрать нужный диапазон давления можно обнаружить на шине.

04. Нажмите "+" и "–" для изменения целевого давления. Также кнопку можно быстро изменить целевое давление, удерживая кнопку. Насос остановится, когда достигнет вы ресурсов и выбрал цель.

05. Нажав кнопку Питание, вы начнете накачивание. Чтобы остановить накачивание, нажмите кнопку. Насос автоматически остановится, когда достигнет целевого давления.

06. Для отключения игл для шина, вырвавшейся из по поясности.

Предупреждения

01. Это нормально, что насос нагревается после 1 мин работы. Пожалуйста, не прикасайтесь к горячей части шланга!

02. Проверьте исправность насоса перед использованием. Не используйте его при наличии неисправностей.

03. Если насос издает несвойственный шум или сильно нагревается, то немедленно прекратите его использование.

04. Во время накачивания убедитесь в стабильном потоке воздуха.

05. Поиск насоса при работе может создавать электрические помехи. Пожалуйста, держите его подальше от электронных/медицинских и взрывоопасных предметов.

06. Не остановите работающий насос без промежутка.

07. После длительного использования насос и воздушный шланг могут сильно нагреться. Пожалуйста, сделайте перерыв, прежде чем прикасаться к ним.

08. Пожалуйста, пользуйтесь клапаном, когда вы изменяете шину.

09. Шланг можно хранить в отверстии для хранения.

10. Хранить насос в недоступном для детей месте.

11. Не дуть воздухом в рот, уши, глаза и т.д. людей и животных.

12. Не рекомендуется использовать насос во время зарядки.

13. Когда насос работает, не используйте электрическую, а этот момент аккумулятор разряжается, просто для справки.

Велосипедное крепление

01. Установите крепление на велосипед и затяните винты.

02. Установите противоскользящую прокладку.

03. Вставьте заглушку в левое отверстие, если вам не нужно крепление на карманы. Сторона с текстильной застежкой должна смотреть вниз.

04. Продолжите конец застежкой через ремень и закрепите его другим концом.

05. Продевать конец текстильной застежки через ремень, чтобы завершить велосипедного крепления.

06. Поместите внутрь насос. Дисплей должен быть направлен наружу.

Характеристики

Размер:	55x53x90 мм
Вес	336 г
Батарея	500 мАч 12,8 В
Рабочий ток	1-5 А
Режим зарядки	Micro-USB
Время зарядки	3-4 часа
Макс. давление	150PSI & 10,3 бар 990KPA & 10,5 кг/см²
Рабочая температура	-10℃ ~ +40℃
Выход USB	5В 1А
Погрешность	±1.5PSI

Подсветка

01. Удерживайте кнопку Вкл., чтобы включить/выключить светодиодную подсветку.

Внешний аккумулятор

02. Длительное нажатие Кнопки + в выключенном состоянии может использовать аккумулятор для зарядки.

03. Внешний аккумулятор автоматически выключится после 60 секунд работы.

04. Если вставить питание, то зарядка устройства автоматически прекратится.

Зарядка

01. Пожалуйста, зарядите насос перед первым разом использования, также если вы долго не пользовались.

02. Зарядный индикатор будет гореть красным во время зарядки и станет зеленым при полной зарядке.

Упаковка

Насос	Шланг	Сумка для хранения	Клапан	Игла для мяча
Велосиз. крепление	Отвертка	Винт	Резиновая прокладка	Заглушка

×1

Детали

Кнопки

Нажать	Нажать/ Отпустить	Выбрать вкл.измерения	Повысить давление	Понизить давление
Удерживать	Вкл./ Выкл. питание	Вкл./ Выкл. подсветку	Сброс вкл./ Выкл. звука, вибрации	Быстро повысить

01

Накачивание

	Автомобиль	Дорожный велосипед	Горный велосипед	Мяч
Рекомендуемое давление	2.3-2.5bar	100-120psi	30-50psi	7-9psi
Время накачивания	8-12sec	2-2sec	2-2sec	0.5-1sec
Количество накачиваний	1 (20-30bar/PSI)	4-6 (70PSI/bar)	6-8 (90PSI/bar)	15-20

Порядок накачивания

01. Подключите шланг насоса к колесу, а другой к клапану шины. Шланг французского клапана установите прилагаемым клапаном.

02. Удерживайте кнопку питания для включения насоса. На дисплее отобразится текущее давление.

03. Нажмите кнопку для переключения единиц измерения (бар/фунты/кПа). Чтобы выбрать нужный диапазон давления можно обнаружить на шине.

04. Нажмите "+" и "–" для изменения целевого давления. Также кнопку можно быстро изменить целевое давление, удерживая кнопку. Насос остановится, когда достигнет вы ресурсов и выбрал цель.

05. Нажав кнопку Питание, вы начнете накачивание. Чтобы остановить накачивание, нажмите кнопку. Насос автоматически остановится, когда достигнет целевого давления.

06. Для отключения игл для шина, вырвавшейся из по поясности.